


取扱説明書

SW 型特殊車輪

型式
SW-I
SW-K
SW-BS-I



この度は弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
安全に長くご使用いただくため、この取扱説明書をよくお読みになり、
正しくご使用ください。

■概要

本製品は主にターンテーブルの外周車輪に使用される特殊車輪になります。ISB 独自の設計によりコンパクトながら高耐久且つ重荷重でもスムーズな回転が可能な製品です。

■製品仕様


●SW-I 型（ツバなし）

主要材質：スチール

用途：上下両用

※SW-225-I、SW-250-I には吊り下げ用のアイボルトが
付属します。

	A	B	C	D	E	F	G	自重	使用荷重
	(mm)							(kg)	(kgf)
SW-50-I	50	105	76	62.5	50	85	11	1.1	100
SW-70-I	70	130	79	80	53	104	11	2.3	250
SW-80-I	80	145	100	107	70	115	11	3.8	400
SW-100-I	100	196	130	135	95	160	18	7.6	600
SW-130-I	130	220	160	145	120	160	18	13.5	1200
SW-150-I	150	230	170	155	130	180	18	17.4	1500
SW-180-I	180	240	180	175	140	190	18	23.5	2000
SW-225-I	225	280	220	225	165	225	22	50	2500
SW-250-I	250	330	250	245	190	270	22	80	5000



■製品仕様（つづき）


●SW-K 型（ツバあり）

主要材質：スチール

用途：上下両用

※SW-225-K、SW-250-K には吊り下げ用のアイボルトが
付属します。

	A	B	C	D	E	F	G	自重	使用荷重
	(mm)							(kg)	(kgf)
SW-50-K	50	105	76	62.5	50	85	11	1.2	100
SW-70-K	70	130	79	80	53	104	11	2.2	250
SW-80-K	80	145	100	107	70	115	11	3.9	400
SW-100-K	100	196	130	135	95	160	18	7.8	600
SW-130-K	130	220	160	145	120	160	18	13.7	1200
SW-150-K	150	230	170	155	130	180	18	17.6	1500
SW-180-K	180	240	180	175	140	190	18	24	2000
SW-225-K	225	280	220	225	165	225	22	50.5	2500
SW-250-K	250	330	250	245	190	270	22	81.8	5000




●SW-BS-I 型（重荷重用）

主要材質：スチール

用途：上下両用

※SW-130-BS-I、SW-185-BS-I、SW-250-BS-I には吊り下げ
用のアイボルトが付属します。


	A	B	C	D	E	F	G	自重	使用荷重
	(mm)							(kg)	(kgf)
SW-130-BS-I	130	220	160	145	120	160	18	13.9	3500
SW-185-BS-I	185	240	180	175	140	190	18	26.4	7000
SW-250-BS-I	250	330	250	245	190	270	22	83	12000




■安全上のご注意

本項では製品を安全にご使用いただくための注意点について説明しています。
製品の破損や故障、人や物に対する損害を未然に避けるためご使用前によくお読みのうえ、
正しくご使用ください。また、表示内容を見逃して誤った使用をされた場合に生じる危害や
損害については、負担を負いかねますのでご了承ください。

- 製品仕様の使用荷重を超える重量の積載をしないこと
- 稼働中は絶対に回転部分を触ったり、積載物以外の物を接触させないこと
- 錆の原因となるため、水分気の多いところや水中での使用はしないこと
- 上向き、下向きのどちらの使用でも必ず水平に設置し、車輪の受け面に荷重が垂直に加わるようにすること
- ターンテーブル等の外周に車輪を置く場合、ターンテーブルの回転中心の方向に対して図-2のように設置すること



【図-1】



【図-2】



■メンテナンス

1. 定期的にグリースの補充を行ってください。
(目安として、一般的な作業用ターンテーブルに使用している場合 90 日に 1 回程度)
※グリースについて：補充量については、1 回につき 10g~50g
使用グリースについては、JIS 高荷重用グリース 1 種 2 号相当
例) J X 日鉱日石エネルギー モリノックグリース AP 2
2. 車輪の受け面にグリースを塗っていただくと、摩耗が減少し、より長くご使用いただくことができます。

